

## Инструкция по использованию

### Мишень электронная FLASH BLADE / Mtarget19

1. Подключите блок питания для подачи электроэнергии.
2. Переключение режимов: для переключения режима одновременно нажмите на синюю и белую мишени.

● Режим 0, хронометраж 2 минуты, очки зарабатываются при рандомных уколах в мишень.

● Режим 1, 3 минуты хронометража, начисление очков при попадании в ОДНУ включенную мишень

● Режим 2, 3 минуты хронометража, начисление очков при попадании в ДВЕ одновременно включенные мишени

● Режим 3, 3 минуты хронометража, начисление очков при попадании в ТРИ одновременно включенные мишени

● Режим 4, 3 минуты хронометража, начисление очков при попадании в ДВЕ последовательно мигающие мишени

● Режим 5, 3 минуты хронометража, начисление очков при попадании в ТРИ последовательно мигающие мишени

● Режим 6, 4 минуты хронометража, начисление очков при случайном попадании на горящую мишень

● Режим 7, 4 минуты хронометража, начисление очков при попадании на ОДНУ горящую мишень

● Режим 8, 4 минуты хронометража, начисление очков при попадании в ДВЕ последовательно мигающие лампочки

● Режим 9, 4 минуты хронометража, начисление очков при попадании в ТРИ последовательно мигающие лампочки

**ВНИМАНИЕ:**

1. Перед использованием, пожалуйста, наденьте защитный колпачок на Ваше оружие.
2. Запрещается разбирать раму мишени и нарушать её целостность самостоятельно. Обратитесь к продавцу/поставщику для изучения проблемы.
3. Запрещено использование в помещениях с повышенной влажностью.